

2021年1月25日

株式会社セコニック

露出計営業部 G

Macintosh 版 Data Transfer Software および

露出計デジタルマスターL-758 シリーズをご利用のお客様へ

弊社製品をご愛顧いただき有難うございます。

2020年11月にリリースされた mac OS11.1 Big Sur 環境下での、Data Transfer Software と露出計の互換性についてお知らせいたします。検証を行った結果、ソフト上の動作に一部制約事項がありますが、基本動作に問題が無いことを確認いたしました。

【MacOS Big sur11.1 動作結果】

露出計	Data Transfer Softwar 6.10 動作結果
デジタルマスター L-758 シリーズ	基本動作に問題無し※
ライトマスタープロ L-478 シリーズ	基本動作に問題無し
スピードマスター L-858D	基本動作に問題無し

※デジタルマスターL-758 シリーズをご使用の場合は、最新の USB ドライバーをインストールしてください。

【検証動作環境】

製品名	CPU	OS
Mac book air (2018)	Intel CoreI5	Big Sur11.1
Mac book air (2020)	apple M1	Big Sur11.1
Mac book Pro (2019)	Intel CoreI5	Big Sur11.1

【L-758 シリーズをお持ちのお客様】

Data Transfer Software をご利用になる場合は、USB ドライバーの更新が必要です。

現在インストールしているドライバーを一度アンインストールしてから、下記 URL からダウンロードをしてください。

▼ダウンロード直リンク

<https://www.silabs.com/documents/public/software/Mac OSX VCP Driver.zip>

▼メーカーサイト (ソフトウェア・ダウンロードページ)

<https://jp.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

※詳しいインストール方法は Data Transfer Software の[ソフトウェアガイド](#)(p.31)をご覧ください。

【制約事項】

- 「カスタム設定」または「ユーザー設定」画面でプルダウンを開閉後に「露出プロファイル」画面に強制的に移動する

設定項目のプルダウンを選択後、プルダウンを閉じた際に強制的にホーム画面に移動する現象を確認いたしましたが、変更は反映されますので動作に問題はございません。

再現手順は以下の通りです。

1. 「カスタム設定」または「ユーザー設定」の画面を選択
2. 設定項目のプルダウンを選択し、設定の変更または設定の変更を行わないでプルダウンを閉じる
3. 2の後、「露出プロファイル」画面に強制的に移動する

The image shows three sequential screenshots of the SEKONIC Data Transfer Software interface, illustrating the process of navigating from the Custom Settings screen to the Exposure Profile screen.

- Left Screenshot:** The 'Custom Settings' screen is shown. The 'Aperture/Monitor ON/OFF' dropdown menu is open, and the 'ON/OFF' option is selected. A green arrow points to the right.
- Middle Screenshot:** The 'Custom Settings' screen is shown again, but the dropdown menu is now closed. A green arrow points to the right.
- Right Screenshot:** The 'Exposure Profile' screen is shown. The 'CAMERA_DEFAULT' profile is selected. A green arrow points to the right.

Below each screenshot is a text box explaining the action:

- Left: 設定項目のプルダウンを選択する (Select the dropdown menu of the setting item)
- Middle: プルダウンを開閉する (Close the dropdown menu)
- Right: 強制的に「露出プロファイル」画面に移動 (Forcefully move to the 'Exposure Profile' screen)

【お問い合わせ先】

株式会社セコニック 営業部 露出計営業 G
 〒178-8686 東京都練馬区大泉学園町 7-24-14
 TEL:03-3978-2366 FAX:03-3922-2144
 E-MAIL:meter@sekonic.co.jp